



| № | Артикул | Наименование | К-во | № | Артикул | Наименование | К-во |
|----|---------------|------------------------|------|----|------------|---------------------------|------|
| 1 | НТЕ610R-1 | Крышка двигателя | 1 | 44 | НТЕ610R-44 | Планка ножей | 1 |
| 2 | НТЕ610R-2 | Щеткодержатель | 2 | 45 | НТЕ610R-45 | Болт М5 | 2 |
| 3 | НТЕ610R-3 | Щетка электродвигателя | 2 | 46 | НТЕ610R-46 | Направляющая ножей | 1 |
| 4 | НТЕ610R-4 | Винт 3x8 | 2 | 47 | НТЕ610R-47 | Защита от пыли | 1 |
| 5 | НТЕ610R-5 | Вкладыш | 1 | 48 | НТЕ610R-48 | Болт М5x12 | 4 |
| 6 | НТЕ610R-6 | Болт М4x16 | 4 | 49 | НТЕ610R-49 | Нижняя плата корпуса | 1 |
| 7 | НТЕ610R-7 | Пружина | 2 | 50 | НТЕ610R-50 | Защитный щиток | 1 |
| 8 | НТЕ610R-8 | Индуктор | 1 | 51 | НТЕ610R-51 | Левая крышка | 1 |
| 9 | НТЕ610-9 | Статор | 1 | 52 | НТЕ610R-52 | Болт 3x12 | 1 |
| 10 | НТЕ610R-10 | Винт 4x48 | 2 | 53 | НТЕ610R-53 | Нижний кронштейн рукоятки | 1 |
| 11 | НТЕ610R-11 | Защита от пыли | 1 | 54 | НТЕ610R-54 | Винт 4x12 | 8 |
| 12 | 8BC-190706-ST | Подшипник 607 | 1 | 55 | НТЕ610R-55 | Правая крышка | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------------------|---|----|------------|-------------------------------------|---|
| 13 | НТЕ610R-13 | Ротор | 1 | 56 | НТЕ610R-56 | Рукоятка выключателя | 1 |
| 14 | НТЕ610R-14 | Колпачок | 1 | 57 | НТЕ610R-57 | Пружина рычага | 1 |
| 15 | НТЕ610R-15 | Держатель вала | 1 | 58 | НТЕ610R-58 | Рычаг рукоятки | 1 |
| 16 | НТЕ610R-16 | Пружина | 1 | 59 | НТЕ610R-59 | Фиксатор | 2 |
| 17 | НТЕ610R-17 | Рычаг тормоза | 1 | 60 | НТЕ610R-60 | Передняя рукоятка | 1 |
| 18 | R8BC-220807-ST03 | Подшипник 608 | 1 | 61 | НТЕ610R-61 | Правая половина корпуса | 1 |
| 19 | НТЕ610R-19 | Направляющая рычага | 1 | 62 | НТЕ610R-62 | Крышка правой половины | 1 |
| 20 | НТЕ610R-20 | Стопорное кольцо | 1 | 63 | НТЕ610R-63 | Винт 4x16 | 3 |
| 21 | НТЕ610R-21 | Суппорт двигателя | 1 | 64 | НТЕ610R-64 | Рычаг выключателя | 1 |
| 22 | НТЕ610R-22 | Прокладка | 2 | 65 | НТЕ610R-65 | Пружина | 1 |
| 23 | НТЕ610R-23 | Шайба | 2 | 66 | НТЕ610R-66 | Правая половина поворотной рукоятки | 1 |
| 24 | НТЕ610R-24 | Болт М5x20 | 2 | 67 | НТЕ610R-67 | Выключатель | 1 |
| 25 | НТЕ610R-25 | Вал суппорта | 1 | 68 | НТЕ610R-68 | Пружина | 1 |
| 26 | НТЕ610R-26 | Шайба | 4 | 69 | НТЕ610R-69 | Рычаг включения | 1 |
| 27 | НТЕ610R-27 | Тормозная колодка | 1 | 70 | НТЕ610R-70 | Винт 3x25 | 2 |
| 28 | НТЕ610R-28 | Подшипник 0808 | 2 | 71 | НТЕ610R-71 | Крышка левой половина корпуса | 1 |
| 29 | НТЕ610R-29 | Кольцо | 1 | 72 | НТЕ610R-72 | Левая половина поворотной рукоятки | 1 |
| 30 | НТЕ610R-30 | Пружина | 1 | 73 | НТЕ610R-73 | Левая половина корпуса | 1 |
| 31 | НТЕ610R-31 | Шестерня | 1 | 74 | НТЕ610R-74 | Гайка М5 | 4 |
| 32 | НТЕ610R-32 | Эксцентрик | 1 | 75 | НТЕ610R-75 | Провод | 1 |
| 33 | НТЕ610R-33 | Гайка М6 | 1 | 76 | НТЕ610R-76 | Конденсатор | 1 |
| 34 | НТЕ610R-34 | Крышка эксцентрика | 1 | 77 | НТЕ610R-77 | Пружина | 2 |
| 35 | НТЕ610R-35 | Болт М5x8 | 2 | 78 | НТЕ610R-78 | Провод | 1 |
| 36 | НТЕ610R-36 | Кожух ножей | 1 | 79 | НТЕ610R-79 | Провод | 1 |
| 37 | НТЕ610R-37 | Гайка М5 | 2 | 80 | НТЕ610R-80 | Соединительная колодка | 1 |
| 38 | НТЕ610R-38 | Винт 3,5x14 | 1 | 81 | НТЕ610R-81 | Винт 4x14 | 2 |
| 39 | НТЕ610R-39 | Зажим ножей | 1 | 82 | НТЕ610R-82 | Зажим проводов | 1 |
| 40 | НТЕ610R-40 | Прокладка | 3 | 83 | НТЕ610R-83 | Защита кабеля | 1 |
| 41 | НТЕ610-41 | Нож | 2 | 84 | НТЕ610R-84 | Шайба 5 | 2 |
| 42 | НТЕ610R-42 | Накладка | 1 | 85 | НТЕ610R-85 | Болт М5x30 | 2 |
| 43 | НТЕ610R-43 | Шайба | 2 | 86 | НТЕ610R-86 | Кабель включения | 1 |