



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	R8CE-07B	Кольцо стопорное	1	26	R8186-692201	Фиксатор	1
2	PR8403-692201WA	Крыльчатка электродвигателя	1	27	R9PB30-18B	Шплинт	1
3	R8334-692203	Втулка	1	28	PR8081-691504-01	Адаптер	1
4	R8206-481001	Болт статора М4*55	2	29	PR8413-692204	Провод	2
5	R8324-481001	Шайба пружинящая	2	30	PR9455-691501	Фиксатор клейкий	1
6	R8321-481002	Шайба	2	31	PR8414-692203	Блок управления	1
7	R8292-692202	Держатель задний	1	32	PR8044-692201RI	Кнопка выключателя	1
8	R8BC-220807-ST03	Подшипник 608	1	33	R8342-692001	Пружина кнопки выключателя	1
9	PR8405-692202	Статор 230V/1000W	1	34	PR8042-522502	Микровыключатель	1
10	R8SJAB40-16B	Самонарезающий винт 4*16	10	35	DPR8422-692001	Кабель питания с вилкой	1
11	PR8006-692202SY+SB	Корпус правая половина	1	36	PR8411-522201	Втулка кабеля питания	1
12	PR8020-692204SB	Накладка корпуса правая	1	37	PR8184-520801WA	Фиксатор кабеля питания	1
13	PR8005-692201SB	Логотип	1	38	R8SJAB40-14B	Винт 4*14	4
14	PR8402-692202	Ротор 230V/1000W	1	39	PR8332-532101-01	Манжета защитная кабеля питания	1
15	RBC-261008-ST03	Подшипник 6000	1	40	DPR8341-692201	Уплотнитель резиновый	4
16	DPR8087-692201	Резиновая прокладка	1	41	PR8006-692201SY+SB	Корпус левая половина	1
17	R8292-692201	Корпус щёткодержателя	1	42	PR8020-692203SB	Накладка корпуса левая	1
18	R8406-692201	Щётка	2	43	PR8312-692201RI	Кнопка верх	1
19	R8409-692203	Направляющая щётки	2	44	PR8204-691301SB	Рычаг кнопки верхней	1
20	PR8409-692201-01SB	Щёткодержатель	2	45	R8342-691302	Пружина кнопки верхней	1
21	R8SJAN04-12B	Винт М4*12	7	001	PR8440-523899SB	Рукоятка в сборе	1
22	RBE-100608	Подшипник редуктора двигателя задний	1	46	R8SJAB30-10B	Самонарезающий винт 3*10	2
23	R8081-692202	Вал редуктора двигателя	1	47	PR8001-523801SB+SB	Рукоятка верхняя часть	1
24	R8BC-240808-ST03	Подшипник двигателя передний 628	1	48	R8NA-06D	Гайка	1
25	R8334-692202	Втулка вала	1	49	PR8312-521703-01SB	Гайка-барашек	1

