



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DPR8422-692001	Кабель питания с вилкой	1	23	8BC-220807-ST03	Подшипник задний 608	1
2	PR8020-692203SB	Накладка корпуса левая	1	24	PR8405-692202	Статор	1
3	8006-692202-0043910	Корпус левая половина	1	25	PR8402-692209	Ротор	1
4	PR8312-692201RI	Кнопка верх	1	26	8BC-221006-ST	Подшипник передний 6900Z	1
5	R8342-691302	Пружина кнопки	1	27	DPR8087-692201	Проставка резиновая	1
6	PR8204-691301SB	Рычаг верхней кнопки	1	28	R8292-692201	Корпус щеткодержателя	1
7	PR8332-532101-01	Оболочка кабеля защитная	1	29	8BE-100608	Подшипник ред-ра игольчатый	1
8	PR8411-522201	Клемная колодка	1	30	8081-692203-0000000	Вал редуктора	1
9	8414-692203-0000010	Плата плавного пуска	1	31	103050299	Подшипник передний 628	1
10	PR9455-691501	Прокладка -фиксатор	1	32	R8224-670202	Втулка вала	1
11	PR8413-692204	Провода	1	33	PR8081-691504-01	Адаптер вала	1
12	R8342-692001	Пружина рычага включения	1	34	<b>8440-692203-0100110</b>	<b>Штанга верхняя комплект</b>	1
13	PR8044-692201RI	Рычаг включения	1	35	<b>PR8440-523899SB</b>	<b>Рукоятка в сборе</b>	1
14	8042-522502-0000010	Микровыключатель	1	36	<b>L1605049</b>	<b>Кожух комплект</b>	1
15	P202999001606	Щеткодержатель	1	37	R8231-691101	Нож кожуха	1
16	8409-692204-0000000	Направляющая щетки	1	38	<b>199060000510</b>	<b>Штанга нижняя комплект</b>	1
17	8406-692201-0000010	Щетка электродвигателя	1	39	<b>PR8440-692298SB</b>	<b>Триммерная головка</b>	1
18	R8NG-06B-1005	Гайка крепления крыльчатки	1	40	8342-691101-0000000	Пружина триммерной головки	1
19	8224-670202-0000000	Втулка вала	1	41	PR8313-691101	Кнопка выпуска лески	1
20	PR8403-692202WA	Крыльчатка ротора	1	42	R8206-691301	Болт кнопки	1
21	R8206-481001	Болт 4x55	2	43	8006-692201-0143910	Корпус правая половина	1
22	R8292-692202	Держатель задний	1	44	PR8020-692204SB	Накладка корпуса правая	1