




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DBA001	Головка цилиндра	1	7	DA03B000/ 012020001100	Прокладка крышки клапанов	1
2	012020008100	Прокладка головки цилиндра	1	8	DAA003	Крышка клапанов	1
3	97008014	Штифт 10x16	2	9	380140336-0001	Болт М8х60	4
4	380180093-0001	Шпилька крепления карбюратора М6х113,5 мм	2	10	DBC004	Шланг сапуна	1
5	380180098-0001	Шпилька крепления глушителя М8х34	2	11	380140215-0003	Болт М6х14	4
6	F7RTC	Свеча зажигания	1	12			




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DB07A000CH	Картер	1	6	380450531-0001	Шайба	1
2	DAC010	Сальник коленвала 41,25x25x6	1	7	381350004-0001	Шплинт	1
3	578910015BX	Болт сливного отверстия M10x15	2	8	521010010501	Подшипник коленвала 6205	1
4	GFB02000	Шайба уплотнительная	2	9	<b>FAK000</b>	<b>Регулятор оборотов центробежный</b>	<b>1</b>
5	171630001-0001	Вал рычага регулятора оборотов	1				




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	120150020051	Штифт 8x14	2	5	DAA002	Крышка картера	1
2	521010010501	Подшипник 6205	1	6	GB/T5789 M8×32	Болт M8x32	5
3	DAV005	Прокладка крышки картера	1	7	DAC010/ 380650347-0001	Сальник 25x41,25x6	1
4	<b>110690096-0004</b>	<b>Щуп уровня масла</b>	<b>1</b>	8	<b>110050130001</b>	<b>Крышка маслозаливной горловины</b>	<b>1</b>




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	<b>DB49K001</b>	<b>Коленвал</b>	<b>1</b>	5	DAM003	Кольцо стопорное пальца	2
2	380620050-0001	Шпонка маховика	1	6	DAF013	Палец поршня	1
3	<b>DCK002</b>	<b>Шатун</b>	<b>1</b>	7	DBF002	Поршень 68 мм	1
4	<b>TW00040010/ 1500005</b>	<b>Поршень 68x49 комплект</b>	<b>1</b>	8	<b>DAF001</b>	<b>Комплект поршневых колец 68x1,5 мм</b>	<b>1</b>




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DBF005	Распредвал	1	7	DAF008	Сухарь выпускного клапана	1
2	DAF010	Тарелка толкателей клапанов	1	8	DAF011	Сухарь впускного клапана	1
3	DAF015	Толкатель клапана	1	9	DAF012	Пружина клапана	2
4	DAF003	Направляющая толкателей	1	10	DAA004/ 140400011-0001	Колпачек маслоъемный	1
5	<b>DAF004/ 140450022-0001</b>	<b>Коромысло клапанов комплект</b>	<b>1</b>	11	DAF007	Клапан впускной	1
6	DAF009	Колпачек клапана	1	12	DAF006	Клапан выпускной	1



№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	578706010BX	Болт М6х10	3	5	DAD002	Выключатель зажигания	1
<b>2</b>	<b>DA04J011E31</b>	<b>Стартер в сборе</b>	<b>1</b>	6	DBC020F02	Кожух маховика	1
3	DBJ003	Барабан стартера	1	7	DAP003	Накладка цилиндра	1
4	193540003-0001	Собачка стартера	2	8	DAP002	Направляющая пластина	1





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	DAB003	Прокладка под корпус фильтра	1	4	DAB006	Прокладка под карбюратор	1
<b>2</b>	<b>DBQ000</b>	<b>Карбюратор</b>	<b>1</b>	5	FBC005/ 170440089-0001	Теплоизолятор	1
3	DBL012	Рычаг воздушной заслонки	1	6	DAB007	Прокладка под теплоизолятор	1




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	617714000BX	Гайка М14х1,25	1	5	578906025BX	Болт М6х25	2
2	DAJ001	Стакан маховика	1	6	DA00D000	Магнето	1
3	DA05C008	Крыльчатка маховика	1	7	270950040-0001	Колпачок свечи зажигания	1
4	270020097-0001	Маховик	1				





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
<b>1</b>	<b>DA00L000</b>	<b>Рычаг регулировки оборотов</b>	<b>1</b>	5	DJL002	Рычаг регулятора оборотов	1
2	DAH000	Пружина рычага регулятора	1	6	DAH001	Пружина тяги регулятора	1
3	390006021BX	Болт М6х21	1	7	DAL003	Тяга регулятора	1
4	617706000BX	Гайка М6	1	8			





№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
<b>1</b>	<b>DA73P000F00CH</b>	<b>Бак топливный комплект</b>	<b>1</b>	7	DA02P022	Крышка топливного бака	1
2	578906028BX	Болт М6х28	1	8	DA45F000	Глушитель	1
3	DAM004	Хомут шланга	2	9	180650065-0001	Прокладка глушителя	1
4	029019900100	Шланг топливный 200х4,5	1	<b>10</b>	<b>DA02Q001</b>	<b>Корпус фильтра комплект</b>	<b>1</b>
5	DVC033	Штуцер шланга с топливным фильтром	1	11	DAP025	Фильтр воздушный	1
6	170720001-0001	Фильтр сетчатый топливного бака	1				