




№	Артикул	Item	Наименование	К-во	№	Артикул	Item	Наименование	К-во
1	ESC1840-1	Switch box Right	Правая половина корпуса выключателя	1	16	ESC1840-16	Interconnecting line	Провод	1
2	ESC1840-2	Switch button	Кнопка выключателя	1	17	ESC1840-17	Power cord with waterproof plug	Кабель питания	1
3	ESC1840-3	Switch trigger	Фиксатор кнопки	1	18	ESC1840-18	Cable clip	Держатель кабеля	1
4	ESC1840-4	Switch spring	Пружина	1	19	ESC1840-19	Screw M6*57	Болт М6х57	4
5	ESC1840-5	Handrail 3	Верхняя рабочая рукоятка	1	20	ESC1840-20	Washer	Шайба	6
6	ESC1840-6	Sponge casing	Накладка рукоятки	1	21	ESC1840-21	Quick spanner	Ручка фиксатор	4
7	ESC1840-7	Steel trigger	Рычаг выключателя	1	22	ESC1840-22	Screw	Гайка	4
8	ESC1840-8	Locating base left	Левая половина корпуса держателя рычага	1	23	ESC1840-23	Handrail 2	Средняя рабочая рукоятка	1
9	ESC1840-9	Torsional spring	Пружина	1	24	ESC1840-24	Push rod plug	Заглушка	2
10	ESC1840-10	Steel wire rod	Держатель рычага	1	25	ESC1840-25	Cable clip	Держатель кабеля	1

11	ESC1840-11	Locating base right	Правая половина корпуса	1	26	ESC1840-26	Handrail 1	Левая/правая нижняя рабочая рукоятка	2
12	ESC1840-12	Switch box clamp	Фиксатор корпуса выключателя	1	27	ESC1840-27	1840 quick spanner	Ручка фиксатор	2
13	ESC1840-13	Rocker switch	Выключатель	1	28	ESC1840-28	Screw M6	Болт М6	2
14	ESC1840-14	Reset link	Держатель проводов	2	29	ESC1840-29	Elastic cylindrical pin Φ5*18	Штифт	2
15	ESC1840-15	Switch box left	Левая половина корпуса выключателя	1	30	ESC1840-30	no. 1 adjust the seat	Держатель рукоятки	2



№	Артикул	Item	Наименование	К-во	№	Артикул	Item	Наименование	К-во
31	ESC1840-31	Housing cover 6008	Накладка крышки корпуса	1	44	ESC1840-44	150 wheel cover	Колпак заднего колеса	2
32	ESC1840-32	The decorative cover	Декоративная накладка	1	45	ESC1840-45	Housing	Корпус (дека)	1
33	ESC1840-33	Housing handle 6008	Крышка корпуса	1	46	ESC1532-21	180 wheel cap	Колпак переднего колеса	2
34	ESC1840-34	Torsional spring	Пружина крышки	1	47	ESC1532-22	Front wheel 180	Переднее колесо	2
35	ESC1840-35	Back row cover 6008	Крышка отсека травосборника	1	48	ESC1840-48	Shift connector	Рычаг регулировки высоты колес	1
36	ESC1840-36	Trash bin support	Рамка травосборника	1	49	ESC1840-49	Right shift	Правая накладка рычага	1
37	ESC1840-37	Housing	Верхняя половина корпуса	1	50	ESC1840-50	Left shift handle	Левая накладка рычага	1
38	ESC1840-38	Rear pin	Ось крышки	1	51	ESC1840-51	Front wheel locate axle	Ось передних колес	1
39	ESC1840-39	Grass catcher	Травосборник	1	52	ESC1840-52	Filter sponge (No.2)	Фильтр	1
40	ESC1840-40	Shift dead plate	Зубчатый сектор	1	53	ESC1840-53	Filter sponge (No.1)	Фильтр	1
41	ESC1840-41	Blade locking plate	Пластина корпуса	1	54	ESC1840-54	Duct cover	Крышка воздуховода	1
42	ESC1840-42	Rear axle	Ось заднего колеса	2	55	ESC1840-55	Capacitance	Конденсатор	1
43	ESC1840-43	150 wheel	Заднее колесо	2	56	ESC1840-56	Temperature protector	Термовыключатель	1



№	Артикул	Item	Наименование	К-во	№	Артикул	Item	Наименование	К-во
55	ESC1840-55	Motor center support cover	Опорная крышка двигателя	1	69	R8BC-220807-ST03	Bearing 608 2RS	Подшипник 608 2RS	3
56	ESC1840-56	Belt PJ301	Ремень PJ301	1	70	ESC1840-70	Stator kit	Статор	1
57	ESC1840-57	Belt wheel	Ролик ремня	1	71	ESC1840-71	Carbon brush frame	Корпус щеткодержателя	2
58	ESC1840-58	Belt PJ288	Ремень PJ288	1	72	ESC1840-72	Carbon brush	Щетка	2
59	ESC1840-59	Ring	Кольцо	2	73	ESC1840-73	Motor fan	Крыльчатка двигателя	1
60	ESC1840-60	Belt wheel axle	Ось ролика	1	74	ESC1840-74	Motor cover	Крышка двигателя	1
61	ESC1840-61	Belt wheel	Ролик ремня	1	75	ESC1840-75	Scarifying Drum Complete with springs	Вал скарификатора комплект	1
62	ESC1840-62	Output axle	Вал ролика	1	76	ESC1840-76	Pawl spring	Пружина	24
63	ESC1840-63	Motor center support	Суппорт крепления двигателя	1	77	ESC1840-77	Pawl spring holder	Держатель пружин	12
64	ESC1840-64	Nut M8	Гайка M8	1	78	ESC1840-78	Bearing base	Корпус подшипника	1

65	ESC1840-65	Gasket	Прокладка	1	79	ESC1840-79	Aerator Complete drum with blades	Вал аэратора комплект	1
66	ESC1840-66	Belt wheel	Шкив ремня	1	80	ESC1840-80	Blade	Нож аэратора	10
67	ESC1840-67	Bearing 6001	Подшипник 6001	1	81	ESC1840-81	Blade seperate sleeve	Втулка вала	9
68	ESC1840-68	Rotor kit	Ротор	1					