




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
5	17021-E180503-00000	Тарелка толкателя клапана	2	36	11431-E180012-00000	Крышка цилиндра с клапаном	1
11	15100-E320502-00000	Поршень	1	37	11401-E320502-00000	Прокладка клапанной крышки	1
12	15200-E320502-00000	Кольца поршневые	1	38	91101-0625-00100	Болт	4
13	15121-E320502-00000	Палец поршня	1	39	11410-E320502-00000	Крышка клапанов	1
14	15122-E180011-00000	Кольцо стопорное	2	40	19211-E180000-00000	Сетка-фильтр	1
21	11131-E320502-00000	Прокладка головки цилиндра	1	54	91707-E180011-00000	Шпилька крепления карбюратора	2
22	91101-0855-00102	Болт	4	55	22002-E320502-00000	Прокладка карбюратора	1
23	11140-E320508-00000	Головка цилиндра	1	56	22006-E320502-00000	Проставка карбюратора	2
24	11121-E320502-00000	Клапан впускной	1	57	22007-E180011-00000	Прокладка под теплоизолятор	1
25	11122-E320502-00000	Клапан выпускной	1	58	25300-E320509-00000	Карбюратор	2
26	11101-E180011-H0100	Колпачок маслосъемный	1	59	92201-0600-00100	Гайка	1
27	11102-E010010-00000	Пружина клапана	2	60	25130-E180541-000I0	Шланг	1
28	11105-E180502-P0100	Тарелка пружины	2	61	25132-E180502-00000	Хомут шланга	1
29	11108-E180011-00000	Сухарь клапана	2	64	22001-E180000-00000	Прокладка корпуса возд. фильт.	1

Продолжение расшифровки запасных частей в таблице на стр.2

30	17310-E320504-00000	Коромысло клапана	2	69	91708-V020501-00000	Шпилька крепления головки	2
31	17341-E320505-00000	Вал коромысел клапана	1	70	23001-E320502-00000	Прокладка глушителя	1
32	17010-E010010-00000	Шпилька	2	71	92201-0600-00100	Гайка	2
33	31110-E010020-00000	Свеча зажигания	1	72	91107-0612-00100	Болт	1
34	11432-E180021-00000	Прокладка крышки цилиндра	1	73	23100-E32N503-00000	Глушитель	1
35	91202-0308-00100	Винт	3				




№	Артикул	Наименование	К-во
34	95206-G290502-00000	Хомут	2
35	25130-G290021-000I0	Трубка топливная	1
36	25134-G330508-00000	Трубка топливная	1
37	95206-E010010-00000	Хомут	1
38	25190-G290032-00000	Фильтр топливный	1
39	25108-G290011-00000	Виброизолятор топливного бака	4
40	25140-G80A002	Топливный бак	1
41	25190-G290031-00000	Фильтр топливный в сборе	1
42	25109-G290011-H0400	Гайка крепления бака	1
43	26233-G290011-00000	Кольцо уплотн заправочной горловины	1
44	25110-G290011-H0400	Крышка топливного бака	1
45	25210-G290021-00000	Указатель уровня топлива	1
46	25214-G290503-00000	Крышка указателя уровня топлива	1
47	91101-0610-00100	Болт	2




Расшифровка запасных частей в таблице на стр.4

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	13310-E320513-00000	Картер	1	49	28001-E320503-00000	Стакан маховика	1
2	94100-6304-00000	Подшипник	2	50	91101-0610-00100	Болт	1
3	90001-E180041-00000	Сальник	1	51	13316-E180011-00000	Кронштейн	1
4	17210-E32N502-00000	Распредвал	1	52	91101-0612-00100	Болт	2
6	91101-0612-00100	Болт	1	53	31340-E410502-00000	Датчик коленвала	1
7	91101-0614-00100	Болт	2	62	91101-0620-00100	Болт	4
8	31080-E320502-00000	Датчик уровня масла	1	63	28140-E320502-00000	Кожух маховика	1
9	15310-E32N502-00000	Коленвал	1	65	91719-E040010-00000	Кронштейн	1
10	15010-E320502-00000	Шатун	1	66	91101-0614-00100	Болт	3
15	93302-0812-00002	Штифт	1	67	28110-E320506-00000	Стартер ручной	1
16	13001-E320502-00000	Прокладка крышки картера	1	68	91719-E040010-00000	Кронштейн	1
17	91101-0622-00100	Болт	1	74	91101-0612-00100	Болт	2
18	13410-E320504-00000	Крышка картера	1	75	26231-E320507-00000	Дефлектор обдува цилиндра	1
19	19010-E180011-H0200	Щуп уровня масла	1	76	91206-4816-00100	Винт	4
20	93302-1016-00001	Штифт установочный крышки	2	77	91101-0612-00100	Болт	1
41	22004-E320502-00000	Шланг	1	78	26232-E320508-00000	Дефлектор обдува цилиндра	1
42	95206-G290502-00000	Хомут	1	79	26236-E180011-00000	Горловина щупа	1
43	92403-E070010-00000	Гайка	1	80	91206-4816-00100	Винт	1
44	33330-G650511-00000	Ротор	1	81	91101-0612-00100	Болт	1
45	91101-0635-00100	Болт	2	82	31300-E320519-00000	Катушка	1
46	33310-G650513-00000	Статор	1	83	91206-4816-00100	Винт	1
47	26201-E320502-00000	Крыльчатка маховика	1	84	91719-E040010-00000	Кронштейн	1
48	91101-0614-00100	Болт	2	86	22132-E32N502-00000	Фильтр воздушный	1



Расшифровка запасных частей в таблице на стр.5

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
32	91705-G290506-00000	Болт	4	69	36120-G80A002-H02A0	Накладка панели управления	1
58	41401-G290011-H0400	Основание крышки декоративной	1	70	91202-0408-00200	Винт	4
59	41402-G290051-H0400	Накладка корпуса декоративная	1	71	91202-0412-00200	Винт	1
60	36168-G80A000-00000	Провод	1	72	95401-G290011-H0100	Стяжка	2
61	91107-0514-00100	Болт	4	73	36170-G290512-00000	Блок индикации	1
62	36300-G65A001-00000	Блок инверторный	1	74	36104-G290512-00000	Кнопка сброса	1
63	92319-G80A000-00000	Гайка зажимная	4	75	36126-G020010-00000	Дисплей	1
64	91202-0510-00100	Винт	1	76	36153-G290502-00000	Разъем заземления	1
65	31150-G290011-00000	Выпрямитель	1	77	36104-G290509-00000	Переключатель эко режима	1
66	91206-4295-00200	Винт	1	78	36178-G290506-00000	Модуль DC	1
67	91719-E040010-00000	Кронштейн	1	79	36132-G030100-00000	Розетка 220В	2
68	36103-G80A000-H0400	Корпус панели управления	1				



Расшифровка запасных частей в таблице на стр.7

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	Engine H122i		1	23	31430-G290506-00000	Кран топливный	1
2	91101-0612-00100	Болт с шестигранной головкой	6	24	25160-G290502-00000	Винт	1
3	91101-0612-00200	Болт с шестигранной головкой	4	25	91206-4245-00200	Винт	2
4	41130-G290022-00000	Опора нижней панели	2	26	91206-4235-00200	Болт	1
5	41130-G290021-00000	Опора нижней панели	2	27	91101-0612-00100	Удлинитель слива масла	1
6	92201-0600-00100	Гайка	4	28	25134-G80B502-00000	Втулка	2
7	41410-G80A000-H0400	Нижняя панель	1	29	93208-G290502-00000	Шайба стопорная	4
8	92319-G290502-00000	Гайка зажимная	10	30	23018-G650502-00000	Прокладка крышки глушителя	1
9	92318-G290503-00000	Гайка квадратная	8	31	23011-G800502-H0400	Крышка глушителя	1
10	41110-G290011-00000	Виброизолятор левый	2	32	91705-G290506-00000	Болт	12
11	41110-G650501-00000	Виброизолятор	1	33	41402-G290052-C0100	Панель лицевая	1
12	41120-G650501-00000	Виброизолятор правый	1	48	41430-G290503-H0400	Крышка корпуса правая	1
13	41402-G290053-C0100	Панель	1	49	91206-4214-00500	Винт	1
14	91116-G290011-00000	Болт	2	50	41404-G290011-00000	Петля лючка резиновая	1
15	91705-G290505-00000	Болт	4	51	92110-0500-00200	Гайка крепления	1
16	91202-0412-00200	Винт	1	52	41450-G290011-H0400	Шайба стопорная	1
17	91202-0416-00200	Винт	1	53	41403-G290021-H0400	Лючок свечи	1
18	93102-0408-00100	Шайба	1	54	41440-G290022-H0400	Болт барашковый лючка свечи	1
19	41440-G290021-H0400	Ручка переключателя	1	55	41422-G170010-00000	Втулка резиновая корпуса	1
20	41424-G290030-S1100	Крышка корпуса левая	1	56	41431-G290505-C0100	Панель крышки правой	1
21	25221-G290011-00000	Прокладка резиновая уровня топлива	1	57	91705-G290504-00000	Болт	2
22	25220-G290021-00000	Окно указателя уровня топлива	1				