




Расшифровка запасных частей в таблице на стр.2

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	301050940	Саморез ST2.9×23-C	2	25	2864430004	Шестерня двигателя	3
2	2864430080	Крышка верхняя	1	26	2864420001	Двигатель бесщеточный	1
3	2864430013	Винт M5×12	1	27	2864420003	Пластина датчика холла	1
4	2864430012	Гайка фланцевая M10×1	1	28	301050922	Винт ST2.5×5-C	1
5	2864420008	Подшипник скольжения Ø10×20×2	1	29	2861430012	Лезвие приводное	1
6	2864430009	Шайба Ø10×20×1	1	30	301100122	Шайба разрезная Ø5	1
7	2864420007	Передача шестеренчатая качающаяся	1	31	2861430013	Лезвие упорное	1
8	2861430016	Магнит круглый Ø5×3	1	32	2861430008	Крышка дисплея	1
9	301030528	Винт с крестовой головкой M3×8	1	33	2864420004	Дисплей	1
10	301050932	Саморез ST2.5×10-C	4	34	401020050	Пружина курка переключателя	1
11	301050954	Саморез ST2.9×12-F	4	35	2861430076	Курок переключателя	1
12	2864420079	Корпус правая часть	1	36	2861430036	Винт M3×8	1
13	2861430019	Корпус редуктора	1	37	2861530045	Магнит круглый Ø5×4	1
14	302010252	Подшипник 61900-2Z	2	38	301030917	Винт M6×14	1
15	2864430007	Вал шестерни	1	39	2864430010	Прокладка	1
16	2864430008	Шестерня конусная	1	40	2864430011	Вал ножа	1
17	302010251	Подшипник 699-2Z	2	41	2861430035	Гайка M8×1	1
18	301100133	Кольцо стопорное Ø9	1	42	2864430006	Шестерня ножа	1
19	2861430040	Кольцо стопорное Ø20	1	43	2864420078	Корпус левая часть	1
20	2864430001	Шестерня коронная	1	44	2861430007	Кнопка активации	1
21	2864420005	Рама выходной шестерни в сборе	1	45	2864420082	Контроллер	1
22	2864430002	Шестерня планетарная 1	4	46	2861430061	Колодка	1
23	2864420006	Рама планетарной шестерни в сборе	1	47	2864430005	Шайба Ø12×25×0.2	1
24	2864430003	Шестерня планетарная 2	3				