




Расшифровка запасных частей в таблице на стр.2

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	301050954	Саморез ST2.9×12-F	6	24	2864530004	Шестерня двигателя	1
2	2864530012	Крышка верхняя	1	25	2864530005	Шайба Ø12×27×0.2	1
3	2864430013	Винт М5×12	1	26	2864520001	Двигатель бесщеточный	1
4	2864430012	Гайка М10×1	1	27	2864520002	Пластина датчика холла	1
5	2864420008	Подшипник скольжения Ø10×20×2	1	28	301030736	Винт М2.5×6	1
6	2864430009	Шайба Ø10×20×1	1	29	2861530012	Лезвие приводное	1
7	2864520005	Передача шестеренчатая качающаяся	1	30	301100122	Шайба разрезная Ø5	1
8	2864530013	Магнит круглый Ø5×5	1	31	2861530013	Лезвие упорное	1
9	301030528	Винт с крестовой головкой М3×8	1	32	2861430008	Крышка дисплея	1
10	301050932	Саморез ST2.5×10-C	4	33	2864420004	Дисплей	1
11	2864530011	Корпус правая часть	1	34	401020050	Пружина курка переключателя	1
12	2861530019	Корпус редуктора	1	35	2861530049	Курок переключателя	1
13	2861520016	Подшипник 6900RS	2	36	2861430036	Винт М3×8	1
14	2864430007	Вал шестерни	1	37	2861530045	Магнит круглый Ø5×4	1
15	2864530007	Шестерня конусная	1	38	301030266	Винт М5×14	1
16	302010251	Подшипник 699-2Z	2	39	2864530008	Прокладка	1
17	301100133	Кольцо стопорное Ø9	1	40	2864430011	Вал ножа	1
18	2861430040	Кольцо стопорное Ø20	1	41	2861430035	Гайка М8×1	1
19	2864530001	Шестерня коронная	1	42	2864530006	Шестерня ножа	1
20	2864520003	Рама выходной шестерни в сборе	1	43	2864530010	Корпус левая часть	1
21	2864530002	Шестерня планетарная 1	3	44	2861430007	Кнопка активации	1
22	2864520004	Рама планетарной шестерни в сборе	1	45	2864520021	Контроллер	1
23	2864530003	Шестерня планетарная 2	3	46	2861430061	Колодка	1