





Расшифровка запасных частей в таблице на стр.2

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
6	399000011	Винт	15	16	313700101	Основание двигателя	1
7	MJ00000841	Решётка входная	1	22	MJ00000845	Вентилятор оси двигателя	1
8	MJ00000837	Кнопка переключатель	1	23	399000016	Винт	4
9	MJ00000854	Пружина переключателя	1	24	312700101	Электродвигатель	1
10	MJ00000838	Курок включения	1	25	333700101	Обтекатель	1
11	MJ00001783	Основание батареи	1	26	399000015	Винт	3
12	MJ00001831	Контроллер	1	27	MJ00000843	Кольцо передней крышки	1
13	MJ00000857	Переключатель постоянного тока	1	28	317700101	Труба выдувная	1
14	399000014	Гайка стопорная	3	29	305700101	Решётка	1
15	399000022	Прокладка	1	30	334700101	Диффузор	1



Расшифровка запасных частей в таблице на стр.3

№	Артикул	Наименование	Σ	№	Артикул	Наименование	Σ
1	309700101-0100	Кнопка трубы выдувной	1	17	MJ00000836	Ручка правая часть	1
2	310700101	Пружина кнопки	1	18	MJ00001496	Корпус гнезда аккумулятора левый	1
3	MJ00000834	Корпус правая часть	1	19	MJ00000833	Корпус левая часть	1
4	MJ00001497	Корпус гнезда аккумулятора правый	1	20	MJ00000844	Вставка пластиковая	1
5	MJ00000835	Ручка левая часть	1	31	MJ00000842	Основание корпуса нижнее	1
21	399000007	Винт	4	32	MJ00000882	Винт	2